

▲ AVERTISSEMENT

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LE MANUEL DE PRÉCAUTIONS À PRENDRE COMPRIS AVEC LE GAMECUBE DE NINTENDO OU LES JEUX, AVANT D'UTILISER CET ACCESSOIRE. IL CONTIENT DES RENSEIGNEMENTS DE SÉCURITÉ IMPORTANTS.

Ce sceau officiel est votre garantie que Nintendo a examiné ce produit et qu'il satisfait nos normes d'excellence en ce qui a trait à sa main-d'œuvre, sa fiabilité et sa valeur en tant que divertissement. Recherchez-le toujours quand vous achetez des jeux et des accessoires pour vous assurer de leur compatibilité avec les produits de Nintendo.



À leur vente, tous les produits Nintendo sont brevetés pour leur utilisation exclusive avec d'autres produits autorisés portant le Sceau officiel de qualité de Nintendo®.

BESOIN D'AIDE AVEC L'INSTALLATION, L'ENTRETIEN OU LE SERVICE ?



SERVICE À LA CLIENTÈLE WWW.NINTENDO.CA

ou appelez le 1 (800) 255-3700 LUN. - DIM., entre 6 h 00 et 19 h 00 ;
heure du Pacifique. (Heures sujettes à changement.)

- To get an English version of this booklet, please visit our site at www.nintendo.com/consumer/manuals.html or call 1-800-255-3700.
- Para obtener la versión de este manual en español, visite nuestro web site a www.nintendo.com/consumer/manuals.html o llame a 1-800-255-3700.

Félicitations ! Vous êtes maintenant propriétaire de l'adaptateur à bande large pour le Nintendo GameCube. Cet adaptateur vous permet de raccorder votre le Nintendo GameCube à une source à bande large pour jouer des jeux en ligne. Il ne peut être utilisé qu'avec des jeux spécialement conçus qui présentent les caractéristiques de jeu en ligne.

Pour jouer des jeux en ligne avec cet adaptateur à bande large, vous avez besoin de ce qui suit :



- un module Nintendo GameCube conçu pour le jeu en ligne. Recherchez cette icône sur l'emballage des jeux pour votre Nintendo GameCube pour savoir s'ils sont conçus pour jouer avec l'adaptateur à bande large.
- un câble réseau de 10 mégabits (10Base-T) ou de 100 mégabits (100Base-T) compatible avec votre mécanisme de connexion à bande large (vérifiez le mode d'emploi de votre mécanisme à bande large). Vendu séparément, rendez visite à un magasin d'électronique, à notre site Web à l'adresse www.nintendo.com ou appelez le 1 (800) 255-3700.
- un mécanisme de connexion à bande large, soit un câble modem ou DSL, soit un adaptateur ou un centre réseau muni d'un port ouvert.
- un compte valide auprès d'un fournisseur Internet à bande large (FSI).

Adaptateur à bande large de Nintendo GameCube



Connecteur à bande large :
Se raccorde au port sériel 1 à la base du module du Nintendo GameCube.

Étiquette adresse MAC : Numéro à 12 chiffres utilisé lors du réglage du fournisseur de service Internet.



Connecteur du câble à bande large :
Se raccorde à la fiche de votre câble.

Pour installer et retirer l'adaptateur à bande large

1. Assurez-vous que l'appareil Nintendo GameCube est éteint.
2. Retirez le couvercle marqué « Serial Port 1 » à la base du module du Nintendo GameCube (Illustration 1).




Illustration 1 – Retirez le couvercle.

3. Insérez l'adaptateur à bande large dans l'espace à la base du Nintendo GameCube jusqu'à ce qu'il se produise un déclic (Illustration 2).
4. Branchez une extrémité de votre câble réseau dans le connecteur de l'adaptateur à bande large sur le côté du Nintendo GameCube et l'autre extrémité dans le port sur votre mécanisme de connexion pour bande large.




Illustration 2 – Insérez l'adaptateur à bande large.

5. Suivez les instructions du jeu utilisé pour connaître les détails sur le jeu en ligne.
6. Une fois raccordé, l'adaptateur à bande large du Nintendo GameCube est conçu pour se configurer automatiquement dans la plupart des réseaux domestiques typiques. Si vous éprouvez des difficultés à vous raccorder à votre réseau ou fournisseur de service Internet (FSI) à bande large, veuillez visiter le site www.nintendo.com/gamecubeonline pour obtenir de plus amples renseignements.
7. L'adaptateur à bande large peut demeurer raccordé dans le Nintendo GameCube, même si l'appareil n'est pas utilisé pour des jeux en ligne. Si vous devez retirer l'adaptateur, appuyez sur les onglets de verrouillage latéraux de chaque côté de l'adaptateur et tirez vers l'arrière du Nintendo GameCube.

IMPORTANT :

Une fois raccordé à un réseau ou quand vous jouez en ligne, vous pourriez devoir payer des frais facturés par votre fournisseur de service Internet (FSI) ou par la société opérant le serveur du jeu. Vérifiez avec votre FSI ou avec la société qui opère le serveur du jeu concernant le jeu utilisé pour obtenir de plus amples renseignements sur tous frais associés avec le jeu en ligne.

Problèmes et solutions

Si vous éprouvez des difficultés à l'utilisation de l'adaptateur à bande large ou avec le réglage du jeu en ligne, consultez les solutions suivantes avant de chercher de l'aide :

- Assurez-vous que l'adaptateur à bande large est correctement inséré dans l'espace, à la base du module Nintendo GameCube.
- Assurez-vous que le câble réseau à large bande est correctement raccordé à votre mécanisme à bande large et au connecteur de l'adaptateur à bande large.
- Assurez-vous que le jeu utilisé est conçu pour jouer en ligne.
- Consultez le mode d'emploi pour le jeu utilisé et assurez-vous que les détails de réglage sont corrects.
- Si le serveur du jeu connaît des problèmes, vous pourriez avoir à attendre, pour essayer d'établir la connexion plus tard. Consultez le mode d'emploi du jeu utilisé pour connaître les renseignements spécifiques concernant les contacts possibles concernant ce jeu.
- Revoyez les procédures d'utilisation de votre fournisseur de service Internet et assurez-vous que les détails de réglage sont corrects.

Pour obtenir plus de renseignements et les plus récents conseils pour régler vos problèmes, consultez le site Web www.nintendo.com/gamecubeonline.

Si votre adaptateur à bande large pour Nintendo GameCube ne fonctionne toujours pas correctement après avoir étudié les solutions précédentes et après avoir consulté le site Web ci-dessus, veuillez appeler le Service à la clientèle au 1 (800) 255-3700.

RÈGLEMENTS CONCERNANT L'ÉQUIPEMENT UTILISÉ AUX É.-U. Renseignements de la FCC à l'intention du consommateur

Ce mécanisme est conforme à l'article 15 des Règlements de la FCC américaine. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes : (1) Ce mécanisme ne doit pas causer d'interférence nuisible, et (2) ce mécanisme doit accepter l'interférence possible, y compris une interférence pouvant causer un fonctionnement non désiré. Les changements ou les modifications non approuvés expressément par le fabricant peuvent causer l'annulation des droits d'utilisation par l'utilisateur. Cet équipement a été testé et se conforme aux limites des mécanismes de catégorie B, suivant l'article 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre toute interférence nuisible dans une résidence familiale. Cet équipement génère, utilise et peut irradier une énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions, il peut causer une interférence nuisible aux communications radio. Cependant, l'absence d'interférence n'est pas garantie dans une installation ou l'autre. Si cet équipement cause une interférence nuisible à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant l'appareil et en le rallumant, on recommande à l'utilisateur d'y remédier par l'une ou l'autre des solutions suivantes :

- Réorientez ou relocalisez l'antenne du récepteur.
- Augmentez la distance séparant l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement dans une prise sur un circuit différent de celui de la connexion du récepteur.
- Consultez le détaillant ou un technicien radio/télé d'expérience.

RÈGLEMENTS POUR UTILISATION AU CANADA Renseignements de Industrie Canada

Cet appareil numérique de catégorie B respecte l'exigence ICES-003 du Canada.

RENSEIGNEMENTS SUR L'ENTRETIEN ET LA GARANTIE

Rev. M-C

Vous pourriez n'avoir besoin que de simples instructions pour corriger un problème. Vous pouvez visiter notre site internet www.nintendo.ca ou appeler la Ligne d'Assistance aux Consommateurs au 1 (800) 255-3700, plutôt que de retourner chez le détaillant. Nos heures d'ouverture sont, du lundi au samedi, de 6 H 00 à 19 H 00, heure du Pacifique (heures sujettes à changement). Si le problème ne peut être résolu en consultant la partie "Problèmes et solutions" en ligne, ni au téléphone, on vous offrira un service usine exprès chez Nintendo ou vous serez référé au CENTRE DE RÉPARATION AUTORISÉ DE NINTENDO^{MS} le plus près de chez vous. Veuillez n'expédier aucun produit sans avoir appelé Nintendo au préalable.

GARANTIE SUR LES APPAREILS

Nintendo garantit à l'acheteur original que ce produit (appareils) ne connaîtra aucun défaut de matériaux ou de main-d'œuvre pour une période de douze (12) mois suivant sa date d'achat. Si un tel défaut couvert par la présente garantie se produit pendant cette période de garantie, Nintendo ou un CENTRE DE RÉPARATION AUTORISÉ DE NINTENDO réparera sans frais la pièce ou le produit défectueux. Le propriétaire original ne peut profiter de la présente garantie que si la date d'achat du produit a été enregistrée au point de vente ou si le consommateur peut prouver, à la satisfaction de Nintendo, que le produit a été acheté dans les douze (12) derniers mois.

GARANTIE SUR LES LOGICIELS ET ACCESSOIRES

Nintendo garantit à l'acheteur original que ce produit (logiciels ou accessoires) ne connaîtra aucun défaut de matériaux ou de main-d'œuvre pour une période de trois (3) mois suivant sa date d'achat. Si un tel défaut couvert par la présente garantie se produit pendant cette période de trois (3) mois, Nintendo ou un CENTRE DE RÉPARATION AUTORISÉ DE NINTENDO réparera sans frais le produit défectueux.

ENTRETIEN APRÈS ÉCHÉANCE DE LA GARANTIE

Veuillez visiter notre site internet www.nintendo.ca ou appelez la Ligne d'Assistance aux Consommateurs au 1 (800) 255-3700 pour du support technique et/ou pour trouver le CENTRE DE RÉPARATION AUTORISÉ NINTENDO le plus près de chez vous. Dans certains cas, il peut s'avérer nécessaire d'expédier le produit, PORT PAYÉ ET ASSURÉ CONTRE DOMMAGES ET PERTE, au centre d'entretien le plus près de chez vous. Veuillez n'expédier aucun produit sans appeler Nintendo au préalable.

LIMITES DE LA GARANTIE

LA PRÉSENTE GARANTIE SERA NULLE SI LE PRODUIT : (a) A ÉTÉ UTILISÉ AVEC D'AUTRES PRODUITS QUI NE SONT NI VENDUS, NI BREVETÉS PAR NINTENDO (Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LES MÉCANISMES D'AMÉLIORATION ET DE COPIE DES JEUX, LES ADAPTATEURS ET LES MÉCANISMES D'APPROVISIONNEMENT EN ÉLECTRICITÉ); (b) A ÉTÉ UTILISÉ À DES FINS COMMERCIALES (Y COMPRIS LA LOCATION); (c) S'IL A ÉTÉ MODIFIÉ OU ALTÉRÉ; (d) EST ENDOMMAGÉ À CAUSE DE NÉGLIGENCE, ACCIDENT, UTILISATION ABUSIVE OU DE TOUTES AUTRES CAUSES QUI NE SÉRAIENT PAS RELIÉES À DES VICES DE MATÉRIAUX OU DE MAIN-D'ŒUVRE; OU (e) SI SON NUMÉRO DE SÉRIE A ÉTÉ MODIFIÉ, EFFACÉ OU RENDU ILLISIBLE.

TOUTES LES GARANTIES SOUS-ENTENDUES, Y COMPRIS **LES GARANTIES DE VALEUR MARCHANDE** ET D'UNE CONDITION PROPRE À SON UTILISATION DANS UN BUT PRÉCIS SONT, PAR LES PRÉSENTES, LIMITÉES AUX PÉRIODES DE GARANTIE DÉCRITES CI-DESSUS (12 MOIS OU 3 MOIS SELON LE CAS). NINTENDO NE SERA EN AUCUN CAS TENUE RESPONSABLE DE DOMMAGES ACCIDENTELS OU INDIRECTS RÉSULTANT D'UNE INFRACTION À TOUTE STIPULATION EXPLICITE OU IMPLICITE DES GARANTIES. CERTAINS ÉTATS OU PROVINCES NE PERMETTENT PAS LA LIMITATION DE LA DURÉE D'UNE GARANTIE SOUS-ENTENDUE, NI L'EXCLUSION DES DOMMAGES ACCIDENTELS OU INDIRECTS. DANS CES CAS, LES LIMITES ET EXCLUSIONS CI-DESSUS MENTIONNÉES NE S'APPLIQUENT PAS.

La présente garantie vous donne des droits légaux précis et vous pouvez jouir d'autres droits qui varient d'une province ou d'un État à l'autre. L'adresse de Nintendo apparaît sur la couverture arrière de ce manuel.

Cette garantie est valide au Canada et aux États-Unis seulement.

**POUR ACHETER DES ACCESSOIRES ADDITIONNELS OU DES PIÈCES,
VISITEZ VOTRE DÉTAILLANT NINTENDO RÉGIONAL,
NOTRE SITE WEB À WWW.NINTENDO.CA OU APPELEZ LE 1(800)255-3700.**

Nintendo of Canada Ltd.

110 – 13480 Crestwood Place, Richmond, B.C. V6V 2J9 Canada

IMPRIMÉ AUX É.-U.

P.N. 49352A



ADAPTATEUR À BANDE LARGE MODE D'EMPLOI